

消火栓の使い方



消火栓地下式キーハンドルで消火栓蓋を開ける。



蓋の穴にキーハンドルの先を入れ、90度回転させる。



蓋をキーハンドルで引き上げる。



蓋を引っ張って開ける。



消火栓キャップを取りる。



消火栓ホース格納箱からスタンドパイプを取り出す。



スタンドパイプを消火栓に取り付ける。



40mmホースを取りつけるため、スタンドパイプに媒介金具を取り付ける。



ホースは3本あるので必要なら繋ぐ。(20m×3本=60m)



筒先をホースに取り付ける。



消火栓地下式キーハンドルで消火栓のコックを右にゆっくり回して水を出す。



筒先を火災の方向に向けて構える。